

OPEL COMBO

& NYA OPEL COMBO-e



INNEHÅLL /



3
FÖRDELAR



6
DIMENSIONER



7
EFFEKTIVITET



8
DRIVLINA



13
MÅNGSIDIGHET




18
ASSISTANSSYSTEM



21
INVÄNDIG DESIGN OCH
ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER



24
MODELLER



25
TEKNISKA DATA



29
FÄRGER OCH FÄLGAR



31
TILLBEHÖR



32
LADDNING OCH RÄCKVIDD

FAKTA TALAR FÖR COMBO

Opel Combo har allt du förväntar dig hos en skåpbil
– effektiv, tillförlitlig och mångsidig.



Opel Combo finns tillgänglig i ett flera storlekar och utföranden, vilket innebär att den utan svårigheter kan transportera laster på upp till ett ton. Rymlig och multifunktionell interiör, effektiva motorer och innovativa funktioner ser till att den totala ägandekostnaden ligger på lägsta nivå samtidigt som produktiviteten ligger i topp.



100 % eldrivna nya Opel Combo-e kombinerar alla välkända styrkor från versionen med förbränningsmotor med fördelarna hos ett elfordon.



COMBO L2 OCH DUBBELHYTT: Opel Combo innehåller alla bekväma funktioner oavsett vilket utförande du väljer. Den 5-sitsiga dubbelhyttens smarta och praktiska design, med en flyttbar passagerarsoffa på andra raden, gör den till det idealiska transportfordonet för alla möjliga arbeten.

OPEL COMBO FÖRDELAR //



REJÄLT LASTUTRYMME

Opel Combo har allt du önskar hos en rymlig skåpbil – en låg kant för lastutrymmet, gott om plats och utmärkt åtkomlighet. Det totala lastutrymmet på 3,8 till 4,4 kvadratmeter är tillgängligt antingen via bakförrarna med 180-graders gångjärn, bakluckan eller skutdörrarna.



HÖG NYTTOLAST

Med en maximal nyttolast på upp till 1 000 kg^{1,2}, är tunga laster inte något problem för Opel Combo.



BACKKAMERA¹

Backkameran ger dig översikt över omgivningen så att du kan vara uppmärksam på hinder när du parkerar eller backar.



LASTAVSKILJARE MED LUCKA^{1,3}

Denna skiljevägg har en öppningsbar lucka som är idealisk för dig som behöver frakta långa föremål upp till 3 440 mm⁴.



¹Tillval. ²Maximal nyttolast för Combo i standardutförande. Combo L2 med lång hjulbas har en nyttolast på 950 kg. Combo-e erbjuder en maximal nyttolast på 800 kg, med hänsyn till förarens vikt.

³Tillgänglig med eller utan glaspanel. ⁴Lastlängd Combo L2 med lång hjulbas.



OPEL COMBO

DIMENSIONER



Combo



Combo L2



Combo Dubbelhytt



Samtliga dimensioner anges i millimeter.
¹Måtten kan variera beroende på konfiguration.

OPEL COMBO

EFFEKTIVITET /



ELFORDON MED LÅGA DRIFTSKOSTNADER

Ägare av nya Opel Combo-e kan dra nytta av låga driftskostnader tack vare lägre skatter, minskade försäkringskostnader och låga underhållskostnader. Elfordon kräver mindre underhåll än fordon med förbränningsmotor. Servicekontroll sker vartannat år eller var 25 000 km, eftersom elfordon genererar färre slitagedelar och inte kräver några oljebyten. För batteriet krävs inget särskilt underhåll. Opel FlexCare-e är ett bekvämt allt-i-ett-program som erbjuder individuella paket som exempelvis Vägassistans, Utökad garanti och Servicetäckning – för din trygghet.

Den helelektriska drivlinan i dess högsta inställning (B-läge: ökad regenerativ bromsning) gör det möjligt att köra mestadels korta resor utan att använda traditionella bromsar, vilket minskar slitage och tillhörande underhållskostnader. Dessutom kan du även dra fördel av eventuella undantag från parkeringsavgifter och särskilda parkeringsplatser för elbilar.



DIESELMOTORER MED TOPPMODERN LÅGUTSLÄPPSTEKNIK

Opel Combos förstklassiga dieselmotorer kombinerar prestanda med toppmodern lågutsläppsteknologi. Dieselmotorn har höga effektreserver vid full last och är utrustad med BlueHDI-teknik – ett ännu effektivare system för minskade utsläpp. En ny generation av motorer med låg bränsleförbrukning och låga CO₂-utsläpp gör Opel Combo till ett av de mest effektiva nyttofordonen på marknaden. När det gäller service och underhåll ger Opels nätverk av återförsäljare och verkstäder snabb, praktisk och värdefull kundservice.

OPEL COMBO

MOTORER

LÅG BRÄNSLEFÖRBRUKNING: förstklassiga motorer med låg bränsleförbrukning och minskade CO₂-utsläpp.

MOTORER	1.5 DIESEL			
Star/Stopp-system	–	–	•	•
Växellåda	MT-5	MT-5	MT-6	AT-8
Utsläppsstandard	Euro 6d-TEMP			
Bränsle	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Maximal hastighet (km/h)	152	170/168	184/182	183/181
WLTP – BLANDAD KÖRNING				
Bränsleförbrukning ¹	5,6–5,5	6,1–5,8/6,2–5,9	5,8–5,7/5,9–5,8	5,7/5,9
CO ₂ -utsläpp ¹	161–145	159–152/ 161–154	166–149/ 168–151	153–148/ 155–150
BlueInjection ²	•	•	•	•
Bränsletank (liter) (AdBlue®)	17	17	17	17

• = tillgänglig – = inte tillgänglig
MT-5/-6 = 5-/6-växlad manuell växellåda
AT-8 = 8-växlad automatlåda

Värdena varierar från det mest bränslekrävande till det mest ekonomiska fordonet, beroende på vald utrustningsnivå.
Mer information om WLTP hittar du på opel.se.

¹ Angivna värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp överensstämmer med WLTP:s testförfarande. Värden för bränsleförbrukning och CO₂-utsläpp kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden och på olika faktorer, t.ex. specifik utrustning, tillval och däck. Kontakta din återförsäljare för mer information eller läs mer på opel.se.
² Fordon med BlueInjection-teknik kommer att behöva regelbunden påfyllning av AdBlue®, även mellan rekommenderade serviceintervaller. En inbyggd mätare i färddatorn varnar dig när det är dags att fylla på. Läs mer på opel.se.



NYA OPEL COMBO-e

ELDRIFT FRÅN LADDNINGSBART BATTERI /

Batteriet i nya Opel Combo-e är inbyggt i chassit och sitter under passagerarutrymmet för att säkerställa maximalt lastutrymme. Batteripaketet är skyddat från olyckor av krockskydd och sitter i ett säkert och brandsäkert hölje med separat kylning.





NYA OPEL COMBO-e

BATTERI, DRIVLINA, CHASSI OCH VÄXELLÅDA

REGENERATIV BROMSNING

Så snart du tar foten från gaspedalen under körning, återvinner den regenerativa bromsningen kinetisk energi från inbromsningen och omvandlar den till ännu större räckvidd. I den högsta inställningen (B-läge) kan de flesta korta körningar göras utan att traditionella bromsar används, vilket minskar slitaget och underhållskostnader.

BATTERI

BATTERIKAPACITET	50 kWh
MAXIMAL RÄCKVIDD	260–275 km (WLTP) ¹
BATTERI	8 år/160 000 km/ 70 % kapacitet

LADDTIDER

• Typ 2-laddkabel (0–100 %)	15–31 tim.
• Typ 3-laddkabel (0–100 %)	5–7 tim. & 30 min.
• Snabbladdning 100 kW (0–80 %)	ca. 30 min.

ELMOTOR

EFFEKT	100 kW/136 hk
MAX VRIDMOMENT	260 Nm
ACCELERATION	
0–100 km/h	11,2–11,7 sek.
80–120 km/h	8,9–9,4 sek.
TOPPFART	130 km/h
VÄXELLÅDA	Elektrisk automatlåda



¹Nya Opel Combo-e energiförbrukning (blandad körning) 19,2–18,0 kWh/100 km, koldioxidutsläpp 0 g/km, räckvidd (blandad körning) 260–278 km (beroende på utrustningsnivå). De angivna värdena för räckvidd och elförbrukning är preliminära och överensstämmer med WLTP:s testförfarande. De kan variera beroende på faktiska användningsförhållanden och på olika faktorer t.ex.: hastighet, fordonets värmekomfort, körstil och utomhustemperatur. Laddningstiden beror främst på fordonsladdarens effekt, laddkabeln samt laddstationens typ och effekt. Kontakta din återförsäljare för mer information eller läs mer på [opel.se](https://www.opel.se).

NYA OPEL COMBO-e

KÖRLÄGEN /

Körläge

För att kunna utnyttja batteriet i din bil på bästa möjliga sätt, kan du som förare själv välja mellan följande körlägen:

- **Power:** förbättrar fordonsprestandan för ökad körkomfort vid transport av tunga laster.
- **Normal:** den bästa kombinationen mellan räckvidd och prestanda.
- **ECO:** för maximal räckvidd och energieffektivitet inaktiverar ECO-läget alla onödiga energiförbrukande funktioner, minskar vridmoment och prestanda samt begränsar luftkonditioneringens effekt till 30 %.

Tabellen ger en komplett översikt av bilens körlägen och deras inverkan på prestanda och räckvidd.

		POWER	NORMAL	ECO
EFFEKT	kW	100	80	60
VRIDMOMENT	Nm	260	210	190
MAXIMAL HASTIGHET	km/h	130	130	130
PÅVERKAN PÅ RÄCKVIDD (WLTP)		-10 %	–	+ 6,5-13 %
LUFTKONDITIONERING		På	På	Begränsad till 30 %



NYA OPEL COMBO-e

LADDNING /

Genom skärmen i instrumentpanelen visas laddningsprocessen och status genom färgade lampor. Förutom visning av laddningsstatus kan föraren välja mellan följande från menyn:

- **OMEDELBAR LADDNING:** standardinställningen som börjar ladda omedelbart så snart fordonet har dockats för laddning.
- **FÖRDRÖJD LADDNING:** denna inställning är användbar när lägre eltaxor är önskvärda, till exempel när du laddar din bil under natten. Detta görs genom att ange en start-tid för laddning. Programmet sparar sedan inställningen så att du inte behöver ange denna dagligen. Laddningsalternativen kan även styras via appen myOpel.

LADDNINGSLUCKA

Visar laddningens status genom färgade LED-lampor. Dessutom har laddningsluckan även en tryckknapp för att bekräfta aktiveringen av den fördröjda laddningen.



OPEL COMBO MÅNGSIDIGHET /



LASTUTRYMME FÖR ALLA JOBB

Opel Combo tillhandahåller ett lastutrymme¹ på 3,8 till 4,4 kubikmeter som är åtkomligt antingen via bakdörrarna med 180-graders gångjärn, genom bakluckan eller skjutdörrarna. Andra fördelar är den låga belastningskanten och den utmärkta åtkomligheten.

¹ Upp till 4,4 m³ för Combo L2 med lång hjulbas. Med passagerarsoffa och lastavskiljare med lucka.



OPEL COMBO MÅNGSIDIGHET

FUNKTIONELL OCH MÅNGSIDIG
PASSAGERARSOFFA¹

NORMAL: Passagerarsoffan med två säten ger smidigt plats för tre vuxna i framsätet på din Opel Combo.



UPPFÄLLT: För större lastvolym kan det yttre bänksätet fällas upp så att större last får plats i det främre golvutrymmet och i den främre fotbrunnen.



NEDFÄLLT: Alternativt, fäll ned det yttre passagerarsätet för att maximera lastlängden.



BORD: Mellansätet i den främre passagerarsoffan går också lätt att fälla ned så att det blir ett praktiskt bord, som förvandlar din Opel Combo till ett mobilt kontor.

¹Valfritt/inte tillgängligt för Dubbelhytt.



OPEL COMBO MÅNGSIDIGHET //

BAKDÖRRAR/BAKLUCKA¹

Oavsett om du behöver fler praktiska funktioner eller mer flexibilitet, finns Opel Combo med både bakdörrar och baklucka.



TAKLUCKA


Takluckan gör det möjligt att transportera långa och skrymmande föremål utan att det behövs någon takförlängning.



INDIKATOR FÖR ÖVERBELASTNING

Denna är placerad i lastutrymmet och ger en varning när fordonets belastningsgräns är nära att överskridas, eller när den överskrids.

¹Bakdörrar standard för Combo. Baklucka endast tillgänglig för standardhjulbas.



Massiv skiljevägg med genomlastningsfunktion.

GENOMLASTNINGSLUCKA


Den vikbara luckan gör att föremål som är upp till 3,44 m¹ långa enkelt kan lastas genom fordonet.

OPEL COMBO

MÅNGSIDIGHET



Massiv skiljevägg.



Massiv skiljevägg med fönster och skyddsgaller.

LASTAVSKILJARE

Opel Combo erbjuder en rad olika lösningar för att separera kupén från lastområdet.

- Massiv skiljevägg för optimal säkerhet vid transport av tung last.
- Massiv skiljevägg med alternativ för fönster och skyddsgaller som gör det enklare att hålla ett öga på lastutrymmet.
- Fällbar bänk och massiv skiljevägg med genomlastningsfunktion för transport av långa och skrymmande föremål.

¹Gäller för Opel Combo L2 med skyddsgaller, fällbar bänk och lastlucka.

OPEL COMBO

MÅNGSIDIGHET

COMBO



HÖGKVALITATIVT GOLV¹

Det högkvalitativa golvet ger inte bara ett professionellt premiumintryck, utan är också extremt praktiskt eftersom det har en halkfri yta och är enkelt att rengöra.



LASTSÄKRINGSÖGLOR

Ytterligare lastsäkringsöglor finns även på sidoväggarna och ger ännu större flexibilitet vid säkring av stora laster.

COMBO DUBBELHYTT



KOMPLETT SÄKERHETSNÄT MED GENOMLASTNINGSLUCKA

Extra skydd mot föremål som lastas i lastutrymmet för passagerare som sitter på andra raden i Combo Dubbelhytt.



Nedfällbar bänk och skyddsgaller.



Kupéskydd.

KUPÉSKYDD

Kupéskyddet täcker långa laster som rör eller plankor som matas igenom den fällbara lastluckan. Skyddet skyddar interiören från eventuella skador som kan orsakas av att lasten rör sig under körning.

¹Tillval.


OPEL COMBO

ASSISTANSSYSTEM //




NYCKELFRITT LÅS- OCH STARTSYSTEM

Hoppa bara in och starta motorn utan att behöva leta efter nycklarna.




HEAD-UP DISPLAY¹

Med head up-displayen behöver du inte ta blicken från vägen. Förarinformation såsom hastighet, navigation och trötthetsvarnaren, visas på en glasskärm bakom ratten.




HELLJUSASSISTENT²

Den automatiska avbländningen HBA använder frontkameran för att avläsa trafiksituationen och växlar automatiskt från halv- till helljus utifrån denna.




TRAFIKSKYLTSAVLÄSNING

Frontkameran eller navigationssystemet läser av väg- och hastighetsskyltar så att de kan visas i förarinformationspanelen och på head up-displayen.



DIMLJUS MED KURVTAGNINGSFUNKTION

Dimljuset fungerar också som kurvbelysning för att lysa upp färdriktningen.



SIDOSKYDD³

Använder 12 sensorer² för att varna för hinder som kanske inte är synliga i kurvor, via visuella och akustiska varningar på infotainmentskärm⁴.



PARK PILOT FRAM OCH BAK

Med hjälp av sensorer fram och bak detekterar parkeringshjälpen och visar optiskt avståndet mellan bilen och yttre föremål samt bilens position.

¹ Endast tillgänglig med Multimedia Navi Pro.

² Valfri i Business och Premium. Standard i Innovation.

³ Ej tillgänglig med radioinfotainmentsystem.

⁴ Om fordonet inte är utrustat med backkamera, visas bilden på infotainmentskärmen. Om fordonet är utrustat med backkamera visas bilden tillsammans med Park Pilot i förarinformationscentret.

Opels förarassistanssystem är avsedda att hjälpa föraren inom de begränsningar som är inbyggda i systemen. Föraren är fortfarande ansvarig för körningen.

OPEL COMBO

ASSISTANSSYSTEM //



BACKKAMERA^{1,2}

Backkameran är monterad i baddörren och bilden visas på infotainmentskärmen eller på 5-tumsskärmen – för att hålla dig uppmärksam på hinder vid parkering – eller när du backar.



SURROUND-SIKT BAKOM FORDONET³

Surround Rear Vision har två kameror som visar transportbilens omgivning, vilket ger föraren heltäckande sikt. Systemet visar kamerabilder av döda vinkeln på passagerarsidan, området bakom fordonet, backkamerabilder) på en 5-tums färgdisplay som ersätter backspeglarna.



HASTIGHETSBEGRÄNSARE

Med hastighetsbegränsaren kan föraren ställa in en maxhastighet som inte kan överskridas oavsiktligt.

FARTHÅLLARE

Med farthållaren kan föraren ställa in en konstant körhastighet, så att gaspedalen inte behöver trampas ned.

AUTOMATISK FARTHÅLLARE

Ett flexibelt farthållarsystem som anpassar sig till trafikrytmen vid hastigheter mellan 30 och 160 km/h. När du kör bakom ett annat fordon upptäcker radarsystemet det framförvarande fordonets hastighet och låter sedan farthållaren justera hastigheten efter det.

INTELLIGENT HASTIGHETSANPASSNING


Samverkar med både trafikskyltsavläsningen och farthållaren/fartbegränsaren för anpassning till den avlästa hastighetsbegränsningen.

¹Ej tillgänglig med radioinfotainmentsystem. ² Tillval tillgängliga för utförandena Business och Premium.

³ Tillval tillgängliga för transportbilar med massiv skiljevägg och baddörrar utan fönster.

OPEL COMBO

ASSISTANSSYSTEM //



FRONTALKROCKSVARNAREN

Beräknar avståndet till framförvarande fordon och fotgängare, och varnar föraren vid en eventuell kollision.




FILHÅLLNINGSSASSISTENT

Filhållningsassistenten varnar föraren med en filbytesvarning när fordonet lämnar en fil och korrigerar försiktigt kursen om din Combo oväntat börjar byta fil, så att du håller dig i rätt kurs.



DÖDAVINKELVARNAREN

Varnar föraren via en blinkande ikon i sidespeglarna, när fordon i intilliggande filer och i döda vinklar närmar sig.



TRÖTTHETSVARNARE

Du blir varnad när det är dags att ta en paus om du visar tecken på att dåsa till, t.ex. om du lämnar körfältet eller gör plötsliga korrigeringar.



AUTOMATISK NÖDBROMSNING

Är aktivt kopplad till framåtkollisionsvarningen och saktar automatiskt ned eller bromsar fordonet om en eventuell kollision kan uppstå.



HILL DESCENT CONTROL

Medföljer IntelliGrip och hjälper föraren att köra nedför även de brantaste backar på ett kontrollerat och försiktigt sätt genom att automatiskt ändra hastigheten och bromsprofilen.



INTELLIGRIP

IntelliGrip-systemet anpassar framhjulsdriften till vägtyp och vägförhållanden på ett optimalt sätt. Det optimala greppet regleras av mängden dragkraft som anvisas till drivlinan.



4X4 DANGEL-KONVERTERING¹

Dangels Opel-godkända fyrhjulsdraftskonvertering förvandlar Combo – via en hydraulisk koppling – till ett terränggående fordon som med en enkel knapptryckning kan återgå till framhjulsdraft.

¹Endast tillgänglig för fordon med förbränningsmotor.



OPEL COMBO INVÄNDIG DESIGN

EN INTERIÖR BYGGD FÖR KOMFORT.

Med en 8-tums pekskärm för fullständig kompatibilitet med Apple CarPlay™ och Android Auto™¹, en upphöjd sittplats, och otaliga förvaringsmöjligheter, kombinerar Opel Combo funktionalitet, innovation och komfort på ett perfekt sätt .

DE SLITSTARKA OCH ELEGANTA sätena i Opel Combo är designade för att tåla slitaget under den dagliga verksamheten. Detta gäller även för de högkvalitativa materialen som är designade för att tåla allt från full last till ett arbetslag med byggarbetare.



Uppvärmd ratt i läder.



Förarsäte med 6-vägs justerbart nackstöd och manuellt svankstöd.



Gott om förvaringsfack.

¹Apple CarPlay™ är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder. Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

OPEL COMBO ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

OPELCONNECT-TJÄNSTER¹

Ett smart utbud av tjänster, som ger en helt ny nivå av säkerhet och support samt håller dig uppkopplad på vägen.

- **SINNESRO:** nödsamtal, haverisamtal och information om fordonstatus.
- **BEKVÄMLIGHET:** e-fjärrstyrningstjänst².
- **SMART KÖRNING:** njut av en avslappnad körupplevelse tack vare Live Navigation Rutt- och reseplanering.



MULTIMEDIA NAVI PRO

Multimedia Navi Pro kombinerar toppmoderna anslutningsmöjligheter med omfattande mediaåtkomst via Apple CarPlay™ and Android Auto™, säkerhetsmedvetna och avancerade röst- och styrreglage. Förbättrad med en sofistikerad och intuitiv 8-tums färgpekskärn som visar 3D-navigaion.

TELESERVICE

Systemet analyserar tekniska data om fordonet och överför dessa till ESA-sytemet vid behov. Opelpartners kan därefter kontakta föraren för att bestämma ett möte.

Fordonet utfärdar varningar om:

- Fordonets underhållssystem (såsom servicelampan)
- Säkerhetssystem (såsom krockkuddarna)
- Förarassistanssystem (såsom ESP®)
- Drivlina (inklusive motorn)
- Bromssystem (såsom ABS)
- Vätskenivåer (såsom bromsvätska)

TRÅDLÖS LADDNING

Slappna av med bekvämligheter som trådlös laddning. Opel Combos trådlösa laddningssystem gör att du kan ladda telefonen när som helst under resan utan att du behöver några kablar.

SMARTPHONE-INTEGRATION

Bluetooth³ för handsfreesamtal och ljudstreaming, samt tillgång till utvalda appar och media från din smartphone via Apple CarPlay™ och Android Auto™⁴.



¹ Tillgängligheten till OpelConnect-tjänster skiljer sig mellan olika länder och fordon. Tjänsterna kan kräva abonnemang/avgift och omfattas av mobiltelefoninätverkets täckning och tillgänglighet. ² Endast tillgänglig för nya Opel Combo-e. ³ Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG Inc. ⁴ Apple CarPlay™ och Android Auto™ är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och övriga länder. Android Auto™ är ett varumärke som tillhör Google Inc.

NYA OPEL COMBO-e

INVÄNDIG DESIGN OCH ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER //

**DEN PERSONBILSLIKNANDE INTERIÖREN
TILLHANDAHÅLLER EN FÖRSTKLASSIG KOMFORTNIVÅ.**
Pekskärmen innehåller en ny genväg som ger dig tillgång till funktioner anpassade till elbilar, som exempelvis batteriladdning och energimätare. Den lilla e-växlaren är perfekt integrerad i mittkonsolens nedre del.



ALLT INOM BEKVÄMT RÄCKHÅLL

Nya Opel Combo-e har en mängd olika körlägen för att kunna utnyttja batteriet maximalt och erbjuda höga effektreserver vid full last. Du kan bestämma körstil genom att välja körlägena Power, Normal eller ECO och påverka prestanda och räckvidd.

1. ELEKTRISK PARKERINGSBROMS

En elektrisk parkeringsbroms som standard kommer att lanseras med den elektriska drivlinan.

2. ERGONOMISK KÖRVÄLJARE

Har intuitiva reglage och är placerad i mittkonsolen.



OPEL COMBO MODELLER //

COMBO



Business, Premium

COMBO L2



Business, Premium

COMBO DUBBELHYTT



Business, Premium



Dubbla skjutdörrar.



Stora lastvolymer tack vare glasade bakdörrar.







Passagerarsäten på andra raden.

OPEL COMBO

DIMENSIONER

Combo








Samtliga dimensioner anges i millimeter.

OPEL COMBO

DIMENSIONER /


Combo L2



OPEL COMBO

DIMENSIONER /

Combo Dubbelhytt



Samtliga dimensioner anges i millimeter.

OPEL COMBO

TEKNISKA DATA

DIMENSIONER OCH VIKTER		COMBO	COMBO L2	COMBO DUBBELHYTT
DIMENSIONER	mm			
Längd		4 403	4 753	4 753
Hjulbas		2 785	2 975	2 975
Höjd		1 796–1 860	1 812–1 860	1 812–1 860
Överhäng (fram/bak)		892/726	892/886	892/886
Spårvidd (fram/bak)		1 553/1 567	1 553/1 567	1 553/1 567
Bredd inklusive sidospeglar/infällda		2 107/1 921	2 107/1 921	2 107/1 921
INVÄNDIGA DIMENSIONER	mm			
Max lastgolvs längd, passagerarsätet uppe/nerfällt/andra raden fälld		1 527/3 090	1 877/3 440	1 051/2 110/3 050
Lastutrymmets bredd max/mellan hjulhusen		1 229	1 229	1 229
Lastutrymmet höjd		1 236	1 243	1 243
VIKTER OCH AXELLASTER	kg			
Tillåten axellast fram/bak		1 100	1 100	1 100
Tjänstevikt exkl. förare		1 280–1 380	1 339–1 430	1 428–1 525
Släpvagnsvikt ¹				
– bromsat (12 % lutning), Euro 6d-TEMP		1 000–1 500	1 000–1 500	1 000–1 500
– obromsat, Euro 6d-TEMP		600	600	600
Taklast		100	100	100
VÄNDRADIE (TROTTOAR TILL TROTTOAR/ VÄGG TILL VÄGG)	m	10,85/11,33	11,43/11,91	11,43/11,91



¹ Vid släpvagnsbogsering ska inte maxhastigheten på 80 km/h överskridas, vid särskilda föreskrifter 100 km/h. Hastighetsbegränsningarna rekommenderas även i länder med högre tillåten hastighet för körning med släpvagn. Beakta lokala hastighetsbegränsningar. För släpvagnar med låg körstabilitet och husvagnar rekommenderas starkt användning av en svängningsdämpare.

OPEL COMBO FÄRGER /



VIT JADE
Massiv



MOONSTONE GREY
Metallic



QUARTZ GREY
Metallic



DIAMOND BLACK
Metallic



SPECIALFÄRGER

Ytterligare specialfärger finns för flottkunder. Kontakta din lokala Opelåterförsäljare för mer information.

OPEL COMBO
FÄRGER OCH FÄLGAR

FÄLGAR



15,1-tums stålfälg och 16-tums stålfälg med halvhjulskydd, 6,5 J x 15, däck 195/65 R 15¹ (RRP), och 6,5 J x 16, däck 205/60 R 16 (RRY)



16-tums lättmetallfälg (7 ekrar) Bright Silver design, 6,5 J x 16, däck 205/60 R 16 (RRZ)

HJUL	195/65 R 15	205/60 R 16	215/65 R 16 M+S
Bränsleeffektivitetsklass	B	B	C
Våtgreppsklass	A	A	C
Mätvärde för externt däckljud (dB)	71	70	69
Klass för externt däckljud			

¹ Endast tillgänglig för utförandena Business och Premium.

OPEL COMBO TILLBEHÖR //



1. **FÖNSTERSKYDDSGALLER:** robusta fönsterskyddsgaller skyddar ditt fordon och dess last mot allt som kan förskjutas i lastutrymmet.
2. **TAKKORG:** Opels högkvalitativa takkorg i svart stål eller aluminium passar perfekt för att spänna fast skrymmande föremål. Innehåller allt som krävs för montering utan att det behöver borras.
3. **GOLVMATTOR I GUMMI:** skydda mattan mot lera, vatten, vägsalt, snö eller smuts med robusta, lättvättade gummimattor, som är särskilt utformade för att passa din modell.
4. **HÖGKVALITATIVT GOLV- OCH SIDOSKYDD:** en mängd av slitstarka golv tillverkade av plast eller trä för att klara av tunga föremål. Finns tillgängliga för att passa dina individuella krav.
5. **DRAGKROK:** en serie extra kraftiga dragkrokar gör bogseringen enkel och smidig, och alla kan tas bort för maximal bekvämlighet.

OPEL⁺

DETTA ÄR ENDAST ETT URVAL
AV TILLBEHÖREN FÖR OPEL COMBO.

NYA OPEL COMBO-e

LADDKABLAR /

ALLT DU BEHÖVER TILL DIN ELEKTRISKA RESA

När det gäller snabb och bekväm laddning av din bil, har vi vad du behöver. Från elektriska laddningspaket med laddboxar till en mängd olika laddlösningar för alla dina individuella behov.

TILLGÄNGLIGA KABLAR

UNIVERSALLADDARE

Med detta praktiska set kan du ladda ditt batteri nästan överallt.



LADDKABEL, TYP 2

Standardkabeln för hemladdning kan anslutas till alla vanliga hemuttag, och Green'Up-alternativet tillhandahåller även upp till 3,7 kW (förutsatt att ett Green'Up-uttag är tillgängligt).



LADDKABEL, TYP 3

Detta är kabeln du behöver för att kunna ansluta till en laddbox eller en offentlig laddstation.



1-fas, typ 3-kabel (7,4 kW)



3-fas, typ 3-kabel (11 kW)



3-fas, typ 3-kabel (22 kW)

NYA OPEL COMBO-e

LADDBOXAR //

Vi erbjuder två typer av laddboxar:

LADDBOXAR MED AUTOSTART, som laddar din bil automatiskt när de ansluts.

SMARTA LADDBOXAR, som är anslutna till ett datanätverk som erbjuder fjärrunderhåll, energirapportering och faktureringsstöd. Dessa används huvudsakligen för flera användare och företagsflottor.



INSTALLATION AV LADDBOX

Våra auktoriserade partners kommer att ta hand om allting från ett virtuellt eller fysiskt hembesök¹ till installationen av all nödvändig utrustning i enlighet med alla lokala föreskrifter och säkerhetsstandarder. De kan även utföra underhåll och årliga kontroller på begäran.

INKÖP OCH INSTALLATION AV DIN LADDLÖSNING

- Vi erbjuder paketlösningar och färdiga lösningar
- Allting hanteras av din återförsäljare
- Erbjudandet innehåller laddningslösning och installation

¹Mot extra kostnad.



SÅHÄR LADDAR DU DIN BIL

Observera att strömkontaktens övre del är avsedd för växelströmladdning och de två stiften på den nedre delen är avsedda för likströmladdning.

ANVISNINGAR:

1. Anslut först kabeln till laddningsuttaget, och sedan bilen.
2. När kabeln har anslutits till bilen, lås bilen med spärren. Det röda fältet i mitten indikerar att kabeln är korrekt monterad och låst. Laddningslampan blinkar när bilen laddas och slår om till fast grönt sken när bilen är fulladdad. Lås upp kabelspärren för att koppla ur laddaren.
3. Om ramen är blå, är programmerad laddning inställd. Tryck på laddningsknappen för att starta.
4. Om ramen är röd, föreligger ett fel. Lås upp fordonet och återanslut kabeln.

NYA OPEL COMBO-e

PLANERA DIN RESA /

Att köra ett elfordon skiljer sig från att köra ett fordon med förbränningsmotor. Innan du kör iväg och under körning måste du fundera över räckvidden och var samt hur du kan ladda.



Genom smart teknik kan du interagera med ditt fordon på distans och på så sätt optimera användningen av ditt batteri. Ladda ned applikationen myOpel till din Apple- eller Android-smartphone för att utnyttja funktionerna:

UPPDATERINGAR AV BATTERIFUNKTION

Håll dig kontinuerligt uppdaterad med viktiga batteri-indikatorer såsom laddningsnivåer, -status, -hastighet och beräknad räckvidd.

SCHEMALAGD LADDNING

Fjärrprogrammera start- och stopptider. Planera din laddning enligt elpriser.

FÖRKONDITIONERING

Förvärm eller förkyl kupén för en perfekt komfortnivå när du kliver in i bilen.

OPTIMERA DIN RÄCKVIDD


Förvärm eller kyl ditt fordon när det laddas för att maximera räckvidden.

NYA OPEL COMBO-e

PLANERA DIN RESA

HANTERING AV FJÄRRPROGRAMMERING OCH LADDNING.

För en högre grad av flexibilitet kan användaren med appen myOpel hantera fördröjd laddning under körning. Cykler och scheman kan också programmeras för att passa in i en regelbunden daglig rutin, eller för att på bästa sätt utnyttja energi under lågbelastade perioder för sänkta kostnader.



RESEPLANERARE¹

Trip Planner är ett verktyg i appen Charge My Car för planering och organisering av långkörningar. Funktionen föreslår den bästa resvägen till en definierad destination med hänsyn till räckvidden för bilens batteri och platser för laddstationer där man kan stanna för laddning. Den fördefinierade rutten och föreslagna laddstationer kan laddas ned till bilens navigationssystem, Apple Maps eller Google Maps².

¹Tjänsten förväntas bli tillgänglig i Sverige i den närmsta framtiden.

²Infotainmentsystem via Android Auto™ och Apple CarPlay™. Bilderna visar ett preliminärt utseende på skärmarna och kan komma att ändras.



Vissa funktionsbeskrivningar i broschyren kan vara tillval och vissa illustrationer kan visa tillvalsutrustning som inte ingår i standardleveransen. Informationen i broschyren var korrekt vid tidpunkten för tryckning. Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i design och utrustning. Färgerna som är tryckta i broschyren är endast ungefärliga faktiska färger. Extrautrustning som visas på bilderna finns att köpa mot extra kostnad. Tillgänglighet, tekniska funktioner och utrustning för fordonen kan variera utanför Förbundsrepubliken Tyskland.

opel.se